取扱説明書

保証書別添付

日立電気掃除機

型式

シーブイ エスワイ

CV-SY500



このたびは日立電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は家庭用です。業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読み になり、正しくご使用ください。

お読みになったあとは、保証書とともに大切 に保存してください。

「安全上のご注意」→(**P.4、5**)をお読みいただき、正しくご使用ください。


HITACHI Inspire the Next

もくじ


ご使用の前に

こ使用の削に	
●各部のなまえと組み立てかた・・・・・・	2
●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
●使用上のお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
felico e de ale	
使いかた	
●運転のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
●運転時の機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
「全ここれっきり」ボタンによる自動運転・・	8
・本体のランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
・パワーヘッドのパワーモニター ‥‥‥	9
●お掃除のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・	10
・パワーヘッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
・クルッとブラシ ・・・・・・・・・・・・	11
・ワイド曲がるロング吸口 ・・・・・・・・・	12
・すき間用吸口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
・あると便利な別売り吸口、部品 ‥‥‥	13
T-12841/641 T >	
お掃除が終わったら	
●ごみの捨てかた・・・・・・・・・・・・・	15
・ごみすてラインの確認のしかた・・・・・	15
・ダストケースの取り出しかた ・・・・・・・	15
・ダストケースのごみの捨てかた ‥‥‥	16
[1]「立体フィルター」のごみの捨てかた・・・・・・	16
②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた・・	17
・ティッシュペーパーの取り付けかた・・・・	18
・ダストケースの取り付けかた・・・・・・・	19
●あとかたづけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
・電源コードの巻き取りかた ・・・・・・・・	20
・収納のしかた ‥‥‥‥‥‥‥	20
●吸込力が弱くなったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
●お手入れのしかた・・・・・・・・・	25
・本体・標準付属品・付属応用部品 ‥‥	25
・パワーヘッド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ことかいまけ	
こんなときは	
●故障かなと思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
●保証とアフターサービス・・・・・・・・	30
●別売り部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
●仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32


各部のなまえと組み立てかた









●標準付属品と付属応用部品は、個別にお買い求めいただけます。お買い上げの販売店にご相談ください。




サッとハンドルの取り付けかた





サッとハンドルを取り付けた本体 つぎてを本体に差し込む



安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次の ように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または 重傷を負うことが想定される」 内容です。

小注意

この表示の欄は、「軽傷を負う ことが想定されるか、または 物的損害の発生が想定される」 内容です。

絵表示の説明




「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「指示」内容の ものです。



異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを押しても、運転しない ・運転中、時々止まる
- ・電源プラグやコードを動かすと、 ・運転中、異常な音がする
- ・ホースが破れている
- ・こげくさい"におい"がする

・本体が変形したり、異常に熱い ・その他の異常がある

発煙・発火・感電のおそれがあります。 すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)

通電したりしなかったりする



- ●定格15A以上・交流100Vのコンセ ントを単独で使う
- ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ●ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグ をコンセントから抜く
- ●電源プラグのほこりなどは定期的に 乾いた布でふき取る



- ●電源コードを傷つけない
 - ✔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ` 張り・ねじり・重いものを載せる・ 【挟み込むなどしない
- ●傷んだ電源コード・電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない
- ●電源コードを回転ブラシに巻き込まない
- ●ぬれた手で抜き差ししない

火災・感電の原因となります。

パワーヘッド(吸込口)



●回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない けがの原因となります。

特にお子さまにはご注意ください。

[触れない] 回転ブラシ

そのほか



- ●引火性のもの、可燃物、火気のあるものの近くで使用しない、 吸わせない〔灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー、 可燃性ガス(スプレー)、たばこの吸い殻など〕
- ●押しピン、針、つまようじ、じゅうたん洗浄剤などの泡、のよう なものを吸わせない
- ●改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
- ●水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く) 爆発・火災・感電・けがの原因となります。












注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- ▶電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに 先端の電源プラグを持って引き抜く

電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火 することがあります。



●電源コードは、水平に引き出す 上方向に引き出すと、本体とのこすれにより電源コードが破損して感電・発火の原因となります。



パワーヘッド(吸込口)・ホース・延長管



- ●運転中に吸込口をふさいで、スライドつまみをスラ イドさせたり、手もとレバーを引かない 延長管が急に縮んで、けがをすることがあります。
- ●吸込口をふさいで長時間運転しない 過熱による本体、パワーヘッドの変形・発火の原因と なります。
- ●ほかの製品に取り付けて使わない 過熱によるパワーヘッドの変形・発火の原因となります。
- ●ホースや延長管の先端で掃除をしたり、ホース差し 込み口、ホース、延長管の接点にピンなどを入れない ショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
- ●延長管を感電のおそれのある電気部品など(充電部) に接触させない

使用しているプラスチック材料にはカーボン繊維が含まれ ているため、電気を通しますので感電の原因になります。





排気口



●排気口をふさがない

過熱による本体の変形・発火の原因と なります。

▶排気口から出る風を、長時間体に 当てない

低温やけどをする ことがあります。



そのほか



- ●火気に近づけない
 - 本体の変形によりショート(短絡)して 感電・発火の原因となります。 排気により炎が大きくなり、火災の 原因となります。
- ●ダストケースを取り外したまま、 電源コードを引き出さない

フィルターカバー(ビートパネル)で 手などをけがすることがあります。

使用上のお願い

故障などを防ぐために、次のことをお守りください。 また、本文中の お願い 事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

- ●電源コードは赤印以上無理に引き出さない 断線の原因となります。
- ●パワーヘッド、延長管、ホースを強くぶつけない 破損の原因となります。
- ●ホースや延長管の先端で掃除しない 接触不良や破損の原因となります。
- ●持ち運びするときは、ホースを持ってぶら下げない ●水洗いした部品は十分に自然乾燥させる ホースの破損の原因となります。
- ●本体に乗らない

故障の原因となります。


●次のようなものは吸わせない

- 異臭や故障の原因となります。
- ・水や液体 ・湿ったもの ・吸湿剤(湿気取り)・多量の砂や粉 ・長いひも ・ガラス

運転のしかた

電源コードを引き出し、電源プラグを コンセントに差し込む

電源コードを引き出すと、「フィルターお手入れ機構」が 作動します。**→(P.3)**



- ●フィルターお手入れの効果を出すため、お掃除のときは 電源コードを黄印まで引き出してください。
- ●電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は 「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- ●電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。

⚠警告

火災のおそれあり 定格15A以上・交流100Vのコン セントを単独で使う

●延長コードを使用したり、ほかの電 気製品と同時にコンセントをご使用 にならないでください。

注意

けがのおそれあり

●ダストケースを取り付けてから、 電源コードを引き出してください。 フィルターカバー(ビートパネル) の振動で、手などをけがすること があります。

お願い

●電源コードは赤印以上引き出さない でください。断線の原因となります。

運転中はパワーヘッドに足を添えない

注意

延長管の長さを調節する

パワーヘッドに足を軽く添えて、手もとレバーを引き ながらグリップハンドルを上下させる


または、スライドつまみをスライドしながら、延長管 を伸縮させる

●回転ブラシに巻き込まれるおそれが あります。


けがのおそれあり


けがのおそれあり

- ●運転中に吸込口をふさいで手もとレ バーを引いたり、スライドつまみを スライドさせたりしないでください。 延長管が急に縮むことがあります。
- ●延長管のすき間に手などを入れない でください。









お願い

●手もとレバーを使って延長管を伸ばすときは、 確実に手もとレバーを引いてください。 パワーヘッドが外れることがあります。

運転スイッチを押す

お好みで運転したいとき

押すごとに「強」→「中」→「弱」→「強」… の順に切り替わり、運転します。

強 じゅうたんの念入りな

普通のお掃除に

フローリング、畳などのお掃除に 静かにお掃除したいときに

本体の運転状態に合わせて、回転 ブラシの回転力が切り替わります。

自動で運転したいとき

運転すると、センサーが床面の種類や 状態と、パワーヘッドの操作のしかた を感知して、自動で「強」「中」「弱」 運転を切り替えます。

また、パワーヘッドの操作停止を感知 すると、自動で待機運転に切り替えま す。**→(P.8)**

自動運転に合わせて、回転ブラシの 回転力も切り替わります。

お知らせ

センサーは、次のようなことを 感知して自動で運転を切り替え

- ●床面の凹凸や傷み
- ●じゅうたんの毛の向きや倒れ 具合
- ●パワーヘッドの操作速度および 方向転換
- ●パワーヘッドの操作停止 このため、同じような床面を お掃除していても、運転が切り 替わることがあります。

回転ブラシ(パワーブラシ)の 回転を止めたいとき 運転中に押すごとに「切」→「入」→ 手もと操作部 「切」… の順に切り替わります。

本体の運転が止まっているときに、 「パワーブラシ切/入」スイッチを 押しても、掃除機は運転しません。 また、回転ブラシも回転しません。

「CCOこれっきり」ボタンで運転中 は、「パワーブラシ切/入」スイッチを 押しても、回転ブラシの回転は止ま りません。

運転を止めたいとき

「切」スイッチを押します。



パワーブラシ

切/入

強/中/弱

注意

けがのおそれあり

●吸込口をふさいで、「強/中/弱」スイッチ や「**ECO** これっきり」ボタンを押さな いでください。

ホースが急に縮んで、本体が転倒する ことがあります。

運転時の機能

「巨・これっきり」ボタンによる自動運転

●センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを感知して、自動で「強」「中」「弱」運転や 消費電力を抑えた待機運転(アイドリング&ストップ)に切り替えます。


「ぽぽこれっきり」ボタンを押す





パワーヘッドを前後に動かす

床面に適した自動運転を開始します。



●「 💷 これっきり」ボタンによる自動運転を始めると、本体のランプが緑に点灯してお知らせします。 →(P.9)

待機運転・自動停止(アイドリング&ストップ)について

- ●センサーがパワーヘッドの操作停止を感知して、自動で待機運転に切り替えます。
- ●パワーヘッドを前後に動かすと、床面に適した自動運転を再開します。
- ●待機運転が約40秒続いた場合、本体の運転を自動停止します。

	待機運転(アイドリング)	自動停止(ストップ)
本体の運転状態	微弱	停止
本体のランプの色	緑点滅	緑点滅(約10分後に消灯します)※
パワーモニターの色	緑	消灯
回転ブラシの動作状態	回転している	停止
運転を再開するとき	・パワーヘッドを前後に動かす 床面に適した自動運転を再開します。	・「 (全国) これっきり」ボタンを押す 床面に適した自動運転を再開します。 ・「強/中/弱」スイッチを押す 「強」運転を開始します。

- ※緑点滅中に「切」スイッチを押すと、本体のランプが消灯します。
- ※本体のランプが赤点滅しているとき→(P.9)は、待機運転に切り替わりません。

こんなときは

「���これっきり」ボタンによる自動運転中

- ●「パワーヘッドを床面から浮かせる」または、「パワーヘッドを取り外す」操作を行った場合は、その前の 運転状態を保ちます。ただし、待機運転中は「弱」運転に切り替わります。
- ●「パワーブラシ切/入」スイッチを押しても、回転ブラシの回転は止まりません。

「���これっきり」ボタンを押して自動運転を開始するとき


- ●パワーヘッドを取り外した状態のときは、「強」運転を保ちます。
- ●「パワーブラシ切/入」スイッチを押して回転ブラシの回転を止めた状態でも、回転ブラシが回転します。

- お願い ●床面の種類や、パワーヘッドの操作のしかたによって、待機運転になりやすい場合があります。 その場合は、「強」「中」「弱」運転を切り替えて、お好みで運転してください。 **→(P.7)**
 - ●パワーヘッドのハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗していると、 センサーが床面の種類や状態と、パワーヘッドの操作のしかたを正しく 感知できないことがあります。

磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談ください。 (ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時交換をおすすめします)→(P.30、31)



本体のランプ



緑	点灯	「 全⊑ これっきり」ボタンによる自動運転中のお知らせです。 → (P.8)
16K	点滅	待機運転・自動停止中(アイドリング&ストップ)のお知らせです。→(P.8)
赤	点滅	フィルターお手入れ →(P.22~24) のお知らせ(目安)です。 ※「弱」運転や待機運転のときは、本体のランプは赤点滅しません。

こんなときは

「ごみがいっぱいでも「本体のランプ」が赤点滅しない)


●綿ごみなどが多いとき お掃除が終わったら「立体フィルター」と「クリーンフィルター」のごみを捨ててください。

「ごみが少なくても「本体のランプ」が赤点滅する

- ●細かい砂ごみ、土ぼこりを吸わせたとき ごみ捨て/フィルターのお手入れをしてください。→(P.15~19、22~24)
- ●毛足の長いじゅうたんなどで吸込口がふさがれたときや、ワイド曲がるロング吸口などをご使用のとき 吸込風量が少なくなっています。吸込口を掃除面から離し、「本体のランプ」の赤点滅が消灯すれば、そのままご使用いただけます。
- ●ティッシュペーパーを取り付けたとき ごみ捨て/フィルターのお手入れをしてください。
- ●延長コードを使用したり、ほかの電気製品と同時にコンセントをご使用のとき 電源電圧が低下することがあります。定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。

パワーヘッドのパワーモニター

●パワーモニターの色で、本体の運転状態や回転ブラシの回転力をお知らせします。



パワーモニターの色	赤	黄	緑
本体の運転状態	強	中	弱/待機運転※
回転ブラシの回転力	強	中	弱

- ※待機運転になるのは、「 これっきり」ボタンによる自動運転中のみです。
- ●「**EEO** これっきり」ボタンで自動運転しているときは、運転状態に合わせてパワーモニターの色が3段階に変わります。
- ●「パワーブラシ切/入」スイッチで回転ブラシの回転を止めているときは、パワーモニターは点灯しません。
- ●パワーヘッドの保護装置→(P.27)が作動しているときは、パワーモニターは点灯しません。

お掃除のしかた

パワーヘッド

●吸口を前後に動かしたり、床面に合った操作のしかたで、上手にお掃除ができます。

じゅうたん

前後に動かしてお掃除します。引くときにごみがよく取れます。

●初めてお掃除するじゅうたんの場合、あそび毛がたくさん取れることがあります。

フローリング・畳


床面の傷つき防止のため、フローリングや畳の目にそって動かします。

- ●新しい畳をお掃除する場合、畳表面に磨かれた跡が生じることがありますので、 気になる場合は、回転ブラシを止めてご使用ください。
- ●パワーヘッドを手前に引いたとき、床面にほこりが残る場合は、パワーヘッドを 一度持ち上げて吸い取ってください。

けがのおそれあり

パワーヘッドを引くときに、体の一部(足の上など)に乗り上げない

●回転ブラシに巻き込まれるおそれがあります。




床面に傷を付けるおそれあり

- ●特にひのきやクッションフロア[※]などの傷つきやすい床の場合、運転 中はパワーヘッドを同じ位置に止めたままにしないでください。 また、パワーヘッドを床面に強く押しつけないでください。
- ●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因 となります。



定期的にお手入れしてください。→(P.25)

- ●ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗しているときは、お早めに お買い上げの販売店にご相談ください。(ハケ、車輪、回転ブラシ、 ローラーは同時交換をおすすめします)→(P.30、31)
- ※クッションフロアとは、表面に塩化ビニルなどを用いたクッション性 のある床材のことです。






お願い ●床面の種類によっては、操作が重くなることがあります。 このようなときは、「弱」運転に切り替えてください。

■パワーヘッドの持ち上げ停止スイッチ

パワーヘッドを床面から浮かせると、安全のために持ち上げ停止スイッチが作動して、回転ブラシの 回転が止まります。



●持ち上げ停止スイッチ部のお手入れは→(P.25)


けがのおそれあり

パワーヘッドの回転ブラシや持ち上げ停止スイッチには触れない


●回転ブラシが回転することがあります。特にお子さまにはご注意ください。


■クルッとヘッド・ペタリンコ構造

●グリップハンドルをひねると、パワーヘッドの向きがクルッと変わり、 すき間などの狭い場所もスムーズにお掃除できます。



●ベッドの下など低い場所(8cm以上)でも奥までしっかりお掃除できます。







注意


床面に傷を付けるおそれあり

●ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗している ときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談く ださい。(ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時 交換をおすすめします)→(P.30、31)

クルッとブラシ


●延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。→(P.2)

●パワーヘッド(または延長管)を外すとブラシが出ます。 ブラシを回して角度が変えられる吸口です。 パワーヘッド(または延長管)を元どおり取り付けると、 ブラシが収納されます。




延長管に取り付けて使用するとき

クルッとブラシの取り外しボタンを押してパワー ヘッドを取り外す




使用中にブラシが外れた場合(ブラシの取り付けかた)

- 11 ガイドの挿入溝を、回転レールの先端に合わせる
- 2 ブラシを押しつけながら、回転させる



手もと操作部に取り付けて使用するとき

クルッとブラシの取り外しボタンを押して延長管を 取り外す



※手もと操作部に取り付けるときは、収納フックを ホース側にスライドしてください。→(**P.21**)

⚠ 注意

傷を付けるおそれあり


●ピアノなど特に傷つきやすい場所にはブラシを 押しつけないでください。


お掃除のしかた(続き)

ワイド曲がるロング吸口

●家具の上やすき間の奥まで届く、先が細い伸縮自在の吸口です。


●延長管または手もと操作部に取り付けてご使用ください。





傷を付けるおそれあり

●ピアノなど特に傷つきやすい場所には 押しつけないでください。




●ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に 取り付けることもできます。

お願い

●ワイドブラシのみを延長管または手もと操作部に取り付けてご使用の際に、すき間 (2か所)とワイドブラシにごみが詰まった場合は、ごみを取り除いてご使用ください。




●お掃除する場所に合わせ、様々な角度や長さに変えられます。



けがのおそれあり

- ●運転中に長さ調節ボタンを押さないでく ださい。ワイド曲がるロング吸口が急に 縮むことがあります。
- ●ワイド曲がるロング吸口を縮めるときは、 内パイプの凹凸部を持たないでください。 手を挟むことがあります。
- ●角度を変えるときは、回転部を持たない でください。手を挟むことがあります。
- ●ワイドブラシの吸込口に指を入れたまま回転させないでください。指を挟むことがあります。



(指を入れない)



⚠注意


お願い


- ●ワイド曲がるロング吸口をご使用の際は、 次のことにご注意ください。
 - 無理な力を加えると破損するおそれがあり ます。
 - ・高所から落下させたり、**(A)** の矢印の方向 に無理な力を加えないでください。
 - ・長さを変えるときは、長さ調節ボタンを押しながら伸縮させてください。
 - ・差し込み側の角度を変えるときは、角度調節ボタンを押しながら角度を変えてください。
- ●ワイド曲がるロング吸口は水洗いができます。水洗い後は、十分に自然乾燥させてからご使用ください。 水を吸い込むと、故障するおそれがあります。
- ●ワイドブラシの先端や内側に綿ごみなどが詰まっている場合は、吸込力が低下しますので、ごみを取り 除いてください。
- ●クルッとブラシにワイド曲がるロング吸口またはワイドブラシを取り付けないでください。 十分な吸込力が得られません。
- ●吸込力調節リングで穴を閉じてご使用の際に、カーテンや薄いカーペットなどが吸いついて、ワイド曲がるロング吸口を動かしにくい場合があります。その場合は、穴を開いてご使用ください。


すき間用吸口


●狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。

お部屋の隅のお掃除に ソファーの隅などのお掃除に









あると便利な別売り吸口、部品

●付属の別売り部品接続用アタッチメントを使うと、 別売りの吸口が使えます。→(P.14、31) アタッチメントは、手もと操作部または延長管に 取り付けてご使用ください。




別売り吸口(棚用自在吸口)

電動ふとん吸口(G-DF1)

ふとんを傷めず、ダニ・ほこり・糸くずなどを 吸い取る吸口です。

別売り部品接続用 アタッチメントは 必要ありません。



はたき吸口(D-H3)

はたき感覚で、エアコン、ブラインド、家具などをお掃除する吸口です。ブラシ部分は水洗いができます。



お掃除のしかた(続き)

あると便利な別売り吸口、部品 (続き)

棚用自在吸口(D-TJ2)

吸口の角度を変えて、棚の上などをお掃除 する吸口です。水洗いができます。




丸洗いフローリングヘッド(D-F3)

フローリング、畳に適した大きめのふき専用 ブラシ付きの吸口です。 (「中」「弱」運転でご使用ください)



クルッと切替えブラシ吸口

狭いすき間や隅をお掃除する吸口です。 お掃除する場所に合わせて、先端をブラシに できます。





先端をブラシにできます。



すき間用吸口ホルダー

すき間用吸口を収納するためのホルダーです。 (延長管に取り付けてご使用ください)




すき間用吸口ホルダー(別売り部品)をご使用のとき


●別売りのすき間用吸口ホルダー→(P.31)をご使用になると、すき間用吸口を延長管に取り付けて収納 することができます。

すき間用吸口ホルダーを延長管に固定する


すき間用吸口ホルダーを延長管の突起の間にはめ込む



フックに差し込んで収納する




すき間用吸口ホルダーは、左右 どちら側にも取り付けられます。



ごみの捨てかた

- ●サイクロン式のクリーナーは、「紙パックがいらない」という特長を持っていますが、 強い吸込力でお掃除していただくためには、こまめなごみ捨て、フィルターのお手入れ をおすすめします。
- ●ダストケースのごみは、「ごみすてライン」を 超える前に捨ててください。
- ●お掃除が終わったら、「ごみすてライン」を 確認してください。



感電・けがのおそれあり

●ごみ捨ての際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お願い ●ごみ捨ての際に細かなほこりが舞い上がることがあります。 屋外など、換気のよい環境でごみ捨てをしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを 吸い込まないようにしてください。

ごみすてラインの確認のしかた

(お願い) ●「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側にごみがこぼれます。 強い吸引力でお掃除していただくためにも、こまめなごみ捨てをおすすめします。

ダストケース内のごみが「ごみすてライン」を超えていないか確認する



- ●ダストケースのごみ捨ての際は、1「立体フィルター」と2「クリーン フィルター」のごみを捨ててください。→(P.16~19)
- ●「ごみすてライン」を超えてごみを吸い込んだ場合、サイクロン室側に こぼれたごみを取り除いてください。
- ●サイクロン室にごみが詰まった場合は、サイクロン室を取り外してお手 入れしてください。**→(P.23、24)**

ダストケースの取り出しかた

ダストケースを取り出す

- 1 本体の前側を手で押さえる
- 🥥 ダストケース取り外しレバー を持って、上に引き上げる



- お願い ●ダストケースを取り出すときは、「ごみすてボタン」を押さないでください。 ごみがこぼれる場合があります。本体内・サイクロン室にごみがこぼれたときは、ごみを取り除い てから元どおりダストケースを取り付けてください。
 - ●ダストケースを置くときは、集じん口を下に向けないでください。 ごみがこぼれる場合があります。


ごみの捨てかた(続き)

ダストケースのごみの捨てかた

1 「立体フィルター」のごみの捨てかた

ごみを捨てる

ダストケースを大きめのごみ袋に入れ、ダストケースふたを 下方に向けてごみすてボタンを押す



けがのおそれあり ごみを捨てるときは、ダスト ケース下部を持たない

●手を挟むおそれがあります。


お願い

●ごみが出にくい場合は、ダス トケースの側面をたたくなど して振動を加えてください。

付着したごみを取り除く

🚹 ダストケース側面に取り付け 🔼 立体フィルターの目詰 られているお手入れブラシを 取り外す

まりを取り除く






⚠注意

けがのおそれあり

●ガラスの破片や虫ピンなど鋭 利なものを誤って吸い込んで いる場合があります。注意し てお手入れしてください。

ダストケースふたを閉める




②「クリーンフィルター」のごみの捨てかた

ごみを捨てる

ダストケースをごみ箱の上または大きめのごみ 袋に入れ、クリーンフィルターのつまみを下に 押し下げながら、矢印の方向に開く

●クリーンフィルターを軽くたたいて付着した ごみを落としてください。



クリーンフィルターを取り外す



クリーンフィルターのひだの奥にたまったごみを取り除く

クリーンフィルターをごみ袋に入れ、床などで軽く 5回程度たたいて奥にたまったごみを取り除く

1 注意


傷を付けるおそれあり

●床に傷が付くおそれがある場合は、新聞紙などを 厚めに敷いてください。




4 付着したごみを取り除く

> クリーンフィルターの表面に付着したごみを お手入れブラシで取り除く



クリーンフィルターを取り付ける

取り外した逆の手順で取り付ける




6 クリーンフィルターを閉め、お手入れブラシを取り付ける

1 「カチッ」と音がするまで閉める

2 ダストケース側面にお手入れブラシを 取り付ける



クリーンフィルター




お願い ●お手入れブラシがダストケース側面にしっかり取り付けられていない状態でダストケースを 取り付けて運転した場合、ダストケース付近から異音がすることがあります。 お手入れブラシは、ダストケース側面に奥までしっかり取り付けてください。

ごみの捨てかた(続き)

ティッシュペーパーの取り付けかた


- ●ティッシュペーパーを使用すると、ごみ捨てがさらに簡単・清潔に なりますのでおすすめします。
- ●ティッシュペーパーの種類や取り付け状態によっては、ティッシュ ペーパーが破れることがありますが異常ではありません。
- ●ごみ捨て時にティッシュペーパーが破れていても異常ではありません。



- お願い ●ティッシュペーパーは、一辺の長さが20cm程度で2枚重ねのものをご使用ください。
 - ●ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。
 - ●立体フィルターにごみが付着している場合は、付属のお手入れブラシで取り除いてください。

ティッシュペーパーを広げて、立体フィルター にのせる

ティッシュペーパーの端を、立体フィルターの上端から3cm 程度はみ出すようにのせる



ティッシュペーパーの上端を立体フィルターに固定する

1 立体フィルターの上端をティッシュ ペーパーと一緒につまむ

ティッシュペーパーで くるむようにして端を 2 立体フィルターをごみすてボタンのつめに押し 込み、引っ掛ける






ティッシュペーパーを立体フィルターの内側にそわせる

1 ティッシュペーパーの下端を 立体フィルターの下端に合わ せる(中央をたるませる)

2 ティッシュペーパーの下端を手で押さえたまま、 立体フィルターの奥まで押し込む





●ティッシュペーパーはそっ と押し込んでください。 強く押し込むと、立体フィ ルターの上端がごみすてボ タンのつめから外れる場合 があります。


ダストケースふたを閉める



- ●ティッシュペーパーがダ ストケースからはみ出し ていても問題ありません。
- ●ティッシュペーパーを使 用した場合、吸込仕事率 が10W程度下がります。

ダストケースの取り付けかた

ダストケースを「カチッ」と音がするまでしっかり取り付ける



お願い ●ダストケースが奥まで入っていない状態で本体を運転した場合、ダストケース付近から異音がする ことがあります。ダストケースは「カチッ」と音がするまでしっかり取り付けてください。

あとかたづけ

電源コードの巻き取りかた

- ●電源プラグを持って、電源コード巻き取りボタンのマーク部 (♠)を押しながら、電源コードを巻き取ってください。
- ●電源コードを引き出すとき・巻き取るときのカタカタ音は「フィルターお手入れ機構」の音です。異常ではありません。
- ●電源コードを巻き取るときは、フィルターお手入れをしません。



注意

けがをする・家具に傷を付けるおそれあり


●電源プラグを抜くとき・電源コードを巻き取る ときは、電源プラグを持ってください。

収納のしかた


1

延長管を縮めて→(P.6)、取り付け溝にホーススタンドを差し込む

パワーヘッドの底面が下図(手順2)のように床面から浮いていない状態にします。




フホースを延長管に巻きつける



さらにコンパクトに収納したいとき


サッと収納

- 手もと操作部を延長管から外す→(P.2、3)
- 2 ホースを延長管に巻きつけて、延長管に 収納フックを引っ掛ける




■収納フックの移動について

・サッと収納のときは、 収納フックを手もと操 作部の先端側へ移動し てご使用ください。




・クルッとブラシを取り 付けるときは、収納フッ クをホース側に移動し てください。



コンパクト収納

- 手もと操作部を延長管から外す→(P.2、3)
- ホースを延長管に巻きつける
- 外した手もと操作部を、延長管に巻きつけたホースの 間に差し込む
 - ●手もと操作部にクルッとブラシを取り 付けても、コンパクトに収納できます。



?(注意

けがのおそれあり

●収納状態のままで持ち運ぶと、ホース・延長管や吸口が外れることがあります。

- お願い ●ストーブの近くや直射日光が長時間当たるなど、高温になる場所での収納はしないでください。 ホースの変形や故障の原因となります。
 - ●ホースがつぶれたり、折れ曲がるなど、変形するような状態での収納はしないでください。

吸込力が弱くなったら

「本体のランプが赤点滅した」、「吸込力が弱くなった」とき

- ●ダストケース・サイクロン室・各フィルターをお手入れ(水洗い)してください。
- ●強い吸込力でお掃除していただくため、こまめなお手入れをおすすめします。
- ●各フィルターを水洗いしたときは、十分に自然乾燥させてください。 クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

お願い ●お手入れの際に細かなほこりが舞い上がることがあります。屋外など、換気のよい環境でお手入れ をしていただくか、マスクを着用するなどして、ほこりを吸い込まないようにしてください。

ダストケース

お手入れブラシで水洗いする


- ●クリーンフィルターのひだの奥に たまったごみを水で流してください。
- ●取り外してお手入れすることもで きます。**→(P.17)**



●ケースを水洗いする



●ダストケースふたを開けて 立体フィルター表面を水洗 いしてください。



⚠ 注意

けがのおそれあり

●ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤って吸い込んでいる場合があります。 注意してお手入れしてください。


お願い ●立体フィルターは強く押して洗わないでください。破損の原因となります。

自然乾燥させる

●クリーンフィルターの乾燥には約12時間必要です。(乾燥時間は、環境や季節によって異なります)

フィルター(アレルオフフィルター)

フィルターカバー(ビートパネル)を 取り外し、フィルターを取り出す




水で軽く押し洗いする




●たたいて水気を切り、自然乾燥 させます。

サイクロン室を取り外す



サイクロン室のふた(内筒)を開ける

つまみを持ち、矢印の方向に開ける




<u> </u>注意

けがのおそれあり

●ガラスの破片や虫ピンなど鋭利なものを誤っ て吸い込んでいる場合があります。注意して お手入れしてください。

お願い ●開けるときにごみがこぼれる場合が あります。新聞紙などの上で開けて ください。

サイクロン室を水洗いする



お願い ●付着しているごみは軽く落として から水洗いしてください。

4 よく乾かしてから、ふた(内筒)を閉める




お願い ●ふた(内筒)はしっかりと閉めてくだ さい。しっかりと閉まっていない状 態で本体を運転した場合、サイクロ ン室付近から異音がすることがあり ます。

吸込力が弱くなったら(続き)

サイクロン室を本体に取り付ける

■ 本体の溝とサイクロン室の突起を合わせる


2 奥まで押し込む



- お願い ●洗剤、漂白剤などを使用したり、洗濯機で洗ったりしないでください。また、ヘアードライヤーなどの 熱風で乾燥させないでください。性能の低下や破損・変形の原因となります。
 - ●付着しているごみは、軽く落としてから水洗いしてください。
 - ●付属のお手入れブラシ以外のブラシは使用しないでください。破損の原因となります。
 - ●各フィルターを水洗い後は十分に自然乾燥させてから取り付けてください。 ぬれたままでご使用になると、フィルターが早期に目詰まりし、吸込不良や異臭発生の原因となります。
 - ●ダストケース・サイクロン室および各フィルターは、取り付けて運転してください。 モーター部にごみが侵入すると、本体内部のフィルターが目詰まりして、本体から異音が発生する ことがあります。その場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。→(P.30)
 - ●各フィルターを水洗いしても吸込力が弱い場合は、クリーンフィルターなどの劣化が考えられます。 取り替えをご希望される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 →(P.30、31)

サイクロン室のふた(内筒)の取り付けかた

●ふた(内筒)がケースから外れてしまったときは、下図のように取り付けてください。



- ふた(内筒)の突起をケース側の穴にはめる
- 2 矢印方向に押しながら、もう一方のふた(内筒) の突起をケース側の穴にはめる
 - ●ふた(内筒)の切り欠きをケース側の凸部に 合わせるようにしてください。


お手入れのしかた

本体・標準付属品・付属応用部品

●汚れが気になるときはお手入れしてください。 水を含ませたやわらかい布をよく絞ってからふいてください。

お願い ●ベンジン、シンナー、アルコール、 洗剤や化学ぞうきんなどを使用しな いでください。

ひび割れや変色の原因となります。



パワーヘッド


- ●吸込力が弱くなったり、汚れが気になるときはお手入れしてください。
- ●定期的なお手入れ(月1回程度)をおすすめします。 持ち上げ停止スイッチ、回転ブラシ、ローラー、ハケ、車輪、空気取り入れ口、回動部にごみが付着し ていると、吸込力の低下や故障の原因となります。

お願い ●パワーヘッドは、延長管や手もと操作部から取り外してお手入れしてください。

付着したごみを取り除く


●付着したごみを、すき間用吸口を使って吸い取ってください。






絡みついたごみを取り除く

●絡みついたごみを、ピンセットなどで取り除いてください。



軸部に絡みついた ごみはピンセットなどで取り除く







床面に傷を付けるおそれあり

/| 注意

- ●車輪にごみが絡みつくと、車輪が回転できず、磨耗と床傷つけの原因となります。
- ●ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーが磨耗しているときは、お早めにお買い上げの販売店にご相談 ください。(ハケ、車輪、回転ブラシ、ローラーは同時交換をおすすめします) →(P.30、31)

【お願**い**】 ●持ち上げ停止スイッチに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。

お手入れのしかた(続き)


回転ブラシをお手入れする

1 ブラシホルダーを取り外す


1 パワーヘッドを裏返してレバーを開く



2 ブラシホルダーを取り外す



回転ブラシを取り外し、ごみを取り除く



お願い


- ●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 変色、変形などの原因となります。
- ●回転ブラシを水洗いした場合は、十分に自然乾燥させてから取り付けてください。

回転ブラシを取り付ける

1 回転ブラシを溝に合わせる




2 元どおり取り付ける



// ブラシホルダーを取り付ける

1 つめを引っ掛ける 2 ブラシホルダーを取り付ける 3 レバーを閉める



お願い ●ブラシホルダーを取り付ける際には、つめを先に引っ掛けてください。破損の原因となります。

故障かなと思ったら

修理を依頼される前に


次の点をもう一度お調べください

本体が運転できない、パワーヘッドの回転ブラシが回転しない

保護装置が作動している場合があります。次の直しかたにより保護装置を解除してください。

本体が運転できない

パワーヘッドの回転ブラシが回転しない



本体モーターの過熱を防ぐために、自動的に 電力を抑える保護運転になることがあります。 さらにこの状態で運転を続けると、自動的に 運転を停止します。

クリーンフィル ターのごみ詰 まり

吸込口をふさい だままの運転

ホース・延長管 のごみ詰まり

回転ブラシに異物を挟み込んだ状態 で運転を続けると、パワーヘッド モーターの過熱を防ぐために、自動

的に回転ブラシの回転を停止します。

異物の挟み込み

床やじゅうたん などへの押し つけ

「切」スイッチを押し、電源プラグをコンセントから抜く

ごみ捨て/フィル ター・サイクロン 室のお手入れを する

→(P.15~19、22~24)

吸込口をふさ いでいるもの を取り除く

ホース・延長管 に詰まったご みを取り除く

回転ブラシに 挟み込んだ異 物を取り除く

→(P.25,26)

パワーヘッドを 床やじゅうたん に強く押しつけ ない



約5分後~60分後に保護装置が解除され、再びご使用いただけます。

故障かなと思ったら(続き)

■その他の症状

症状	確認するところ	直しかた	ページ
	ダストケースのごみがいっぱいにな っていませんか。	立体フィルターとクリーンフィル ターのごみを捨ててください。	P.15
	各フィルターにごみが付着していま せんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)を してください。	P.22 P.24
	サイクロン室にごみが詰まっていま せんか。	ごみを取り除いてください。	P.23 P.24
吸込力が弱い	延長管、ホース、本体つぎてにごみ が詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。	_
	パワーヘッドにごみが詰まっていま せんか。	ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
	ワイド曲がるロング吸口を使用したま 吸込力を調節できます。	6掃除の場合、吸込力調節リングで	P.12
	延長コードを使用したり、ほかの電気なると、電源電圧の低下により、早期にます。定格15A以上・交流100Vの1	本体のランプが赤点滅する場合があり	_
	●パワーヘッドを押しつけたり、ふ さぐようにして薄いカーペット、 毛足の長いじゅうたんなどをお掃 除していませんか。	本体モーターの過熱防止のため、自動的に電力を抑える運転をしています。異常ではありません。 ●回復しにくい時は、スイッチを切ってから、もう一度運転をしてください。	-
急に吸込力が弱くな り、しばらくすると 回復する	●ワイド曲がるロング吸口、クルッとブラシ、すき間用吸口をカーテンなどに押しつけたりふさぐようにしてお掃除していませんか。	●回復後、パワーヘッドは力を入れず、すべらせるように軽く動かしてください。	
	延長コードを使用したり、ほかの電 気製品と同時にコンセントを使用し ていませんか。	定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独でご使用ください。	_
本体が運転しない	電源プラグがコンセントにしっかり 差し込まれていますか。	しっかり差し込んでください。	P.6
本体が注張しない	本体にホースが確実に差し込まれて いますか。	「カチッ」と音がするまでしっかり差 し込んでください。	P.2 P.3
本体の運転が止まる	本体のランプが緑点滅していませ んか。	自動停止中です。 運転スイッチを押して、運転を再開 してください。	P.8
排気や本体があたた かくなる(特に夏場)	空気の流れで本体モーターを冷却して	 ているためで、異常ではありません。 	_
排気から異臭が出る	各フィルター、サイクロン室にごみ が付着していませんか。	各フィルターのお手入れ(水洗い)を してください。	P.22 P.24
	水洗い後のフィルターの乾燥が不十 分ではないですか。	水洗い後は、十分に自然乾燥させてください。	P.22
本体から異音が出る	本体内部のフィルターが目詰まりした があります。お買い上げの販売店にこ		_

症 状	確認するところ	直しかた	ページ
	パワーブラシが「切」設定になってい ませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7
	本体、ホース、延長管、パワーヘッド などがしっかり接続されていますか。	しっかりと接続してください。	P.2 P.3
パワーヘッドの回転 ブラシが回転しない	パワーヘッドが床面から浮いていま せんか。	床面から浮かせると止まる構造になっています。パワーヘッドを床面につけてください。	P.10
または回転しにくい 	回転ブラシ、持ち上げ停止スイッチ などにごみなどが付着していませ んか。	ごみを取り除いてください。	P.25 P.26
	長時間(約45秒)吸口を静止している 防ぐために、自動的に回転ブラシが停 一度「切」スイッチを押してから、もう	乳上することがあります。	-
パワーモニターが 点灯しない	パワーブラシが「切」 設定になって いませんか。	もう一度、「パワーブラシ切/入」 スイッチを押してください。	P.7
パワーヘッドから カラカラと音がする	持ち上げ停止スイッチの構造上、発生する音です。 異常ではありません。		
ダストケース・サイ	本体にダストケース・サイクロン室 が確実に取り付けられていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.19 P.24
クロン室付近から 異音が出る	お手入れブラシが確実に取り付けら れていますか。	確実に奥まで取り付けてください。	P.17
	サイクロン室のふた(内筒)が確実に 閉められていますか。	確実に閉めてください。	P.23
電源コードが全部入 らない、または引き 出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。 電源コード巻き取りボタンを押しながら、電源コードを「巻き取る」「引き出す」 操作を数回繰り返してください。そのあと、黄印まで引き出してよじれを直して から、もう一度巻き込んでください。		
クルッとブラシの ブラシが出ない	内部にごみが詰まっていませんか。	ごみを取り除いてください。 ブラシに付着したごみは「すき間用 吸口」で吸い取ってください。	_
ティッシュペーパー	ティッシュペーパーの種類は適切な ものですか。	一辺の長さが20cm程度で2枚重ね のものをご使用ください。	_
が破れる	立体フィルターに確実に押し込まれ ていますか。	立体フィルターの内側にそわせて、 確実に奥まで押し込んでください。	P.18
確認してもまだ異	常がある場合	ご自分で修理をなさらないで、お買い 上げの販売店へご相談ください。	P.30

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書 (別添)

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめ のうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読 みのあと、大切に保存してください。なお、保証期間内で も次の場合には原則として有料修理にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障お よび損傷。

- (ロ)お買い上げ後の取付場所の移動、落下、輸送などによる 故障および損傷。
- (ハ)火災、地震、風水害、落雷、そのほか天災地変、塩害、 公害、ガス害(硫化ガスなど)や異常電圧、指定外の 使用電源(電圧、周波数)による故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外《例えば業務用などへの長時間使用お よび車両(車載用を除く)、船舶への搭載》に使用され た場合の故障および損傷。

保証期間	お買い上げ日から1年間です。
保証期間中は	修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、修理させていただきます。 [持込修理対象商品]
保証期間が過ぎ	修理して使用できる場合には、ご希望により

修理を依頼されるときは(持込修理)

有料で修理させていただきます。

「故障かなと思ったら」→(P.27~29)をご確認のあと、それ でも故障と思われる場合には、ご自分で修理をなさらないで お買い上げの販売店にご持参ください。

●修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、 標準付属品(ホース、延長管、パワーヘッド)もご一緒に お持ちください。

お知らせいただきたい内容 1.型式: CV-SY500 2.症状: できるだけ詳しく

このような

症状はあり

ませんか?

補修用性能部品の保有期間

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り 後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

長時間ご使用になるとき

- ●一日のご使用時間が極端に長い場合や、共同(寮など)で ご使用になる場合には、短期間で部品の交換(パワーヘッド やモーターなど)が必要になることがあります。お買い上げ の販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてご使用に なることをおすすめします。
- ●このような場合は、保証期間中でも有料になることがあります。

※この掃除機は家庭用です

転居されるとき

- ●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて いただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の 交換は不要です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせください。

修理料金の仕組み

修理料金=技術料+部品代などで構成されています。

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。技術者の人件費、技 技術料 術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費 などが含まれます。

修理に使用した部品代金です。そのほか修理に 部品代 付帯する部材などを含む場合もあります。

愛情点検

ているときは



長年ご使用の掃除機の点検を!

- ●スイッチを入れても、運転しない ●電源プラグやコードを動かすと、通電 ご使用の際、 したりしなかったりする
 - ●運転中、時々止まる
 - ●運転中、異常な音がする
 - ●本体が変形したり、異常に熱い

 - ●ホースが破れている ●こげくさい"におい"がする
 - ●そのほかの異常がある



事故防止のため、 すぐにスイッチを 切り、電源プラグ を抜いて、販売店 へ点検・修理を依 頼してください。

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈り物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 ※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。 http://kadenfan.hitachi.co.jp/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日·祝日) 年末年始は休ませていただきます。

携帯電話、PHSからもご利用できます。

修理に関するご相談は エコーセンターへ

0120-3121-68 0120-3121-87

(受付時間)9:00~19:00(月~土)、9:00~17:30(日・祝日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。 価格は、2013年8月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。

電動ふとん吸口(G-DF1)	はたき吸口(D-H3)	棚用自在吸口(D-TJ2)	丸洗いフローリングヘッド(D-F3)	
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格	
10,500円	3,990円	1,260円	5,250円	
(税抜 10,000円)	(税抜 3,800円)	(税抜 1,200円)	(税抜 5,000円)	
クルッと切替えブラシ吸口		すき間用吸口ホルダー		
サービスパーツ CV-SY100-017		サービスパーツ CV-SU7000-047		
クルッと切替えブラシ吸口		すき間用吸口ホルダー		
とご指定ください		とご指定ください		
希望小売価格		希望小	売価格	
1,050円(税抜 1,000円)		315円(税	抜 300円)	

●付属応用部品や、補修用性能部品もお買い求めいただけます。				
ワイド曲がるロング吸口 (ワイドブラシ付き)	ワイドブラシ	お手入れブラシ	サッとハンドル	
サービスパーツ CV-SU7000-044 ワイド曲がるロング吸口(D-SH6) とご指定ください 希望小売価格	サービスパーツ CV-SU7000-045 ワイドブラシ(SH6) とご指定ください 希望小売価格	サービスパーツ CV-SW200-001 お手入れブラシ とご指定ください 希望小売価格	サービスパーツ CV-SW200-025 サッとハンドル とご指定ください 希望小売価格	
5,250円(税抜 5,000円)	1,575円(税抜 1,500円)	420円(税抜 400円)	1,050円(税抜 1,000円)	
クルッとブラシ	すき間用吸口	別売り部品接続用アタッチメント	クリーンフィルター	
サービスパーツ CV-SY7000-029 クルッとブラシと ご指定ください	サービスパーツ CV-SU7000-051 すき間用吸口 とご指定ください	サービスパーツ CV-SM10-033 アタッチメント(SM) とご指定ください	サービスパーツ CV-SY500-011 Bフィルター(SY500) とご指定ください	
インス	希望小売価格 315円(税抜 300円)	希望小売価格 315円(税抜 300円)		
回転ブラシ	ローラー	ブラシホルダー(ハケ)	車輪	
サービスパーツ CV-SY7000-027 ロータリブラシクミ(AP38) とご指定ください	サービスパーツ CV-SY7000-028 フキローラ(AP38) とご指定ください	サービスパーツ CV-SY7000-025 ジクウケカバーL,Rセット(AP38) とご指定ください	サービスパーツ CV-SY7000-024 ローラLセット(AP38) とご指定ください	
希望小売価格	希望小売価格	希望小売価格 315円(粉集 200円)	希望小売価格	

●上記希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

840円(税抜800円)

2,520円(税抜 2,400円)

●ローラー・ブラシホルダー(ハケ)・車輪を交換する場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 お客様のご要望により部品交換いたします。部品交換には、部品代のほかに交換作業費がかかります。

315円(税抜 300円)

840円(税抜800円)

仕樣

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

電源	100V 50-60Hz共用	本体寸法	長さ358mm×幅230mm×高さ275mm
消費電力	950W~約190W	標準付属品	ホース1本 延長管1本 パワーヘッド1個
吸込仕事率 	400W ~ 約50W		サッとハンドル1個
運転音	57dB ~ 約53dB		お手入れブラシ······1個 クルッとブラシ······1個
集じん容積	0.25L (ごみすてラインまで)	付属応用部品	フルッとフラフ
コードの長さ	5m		曲がるロング吸口1個 ワイドブラシ1個
質 量	5.1kg(標準付属品を含む)		フィトフラシ

[※]吸込仕事率は、ティッシュペーパー非装着時のものです。

抗菌効	部品名	抗菌の確認を行った 試験機関	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を 行っている部品の名称	試験結果 (抗菌活性値)
果	フィルター	一般財団法人 ボーケン品質評価機構	JIS L 1902に基づく	繊維に塗布定着	不織布	2.0以上

[※]抗菌活性値が2.0以上で抗菌効果があるとされています。

お客様メモ 後日のために記入して	ご購入店名	電話			
おいてください。 サービスを依頼される とき、お役に立ちます。	ご購入年月日	年	月	日	

◎日立アプライアンス株式会社